



Datum : 09-10-17 Pagina : 1 (17) Van : MCK

## Inhoud

Inhoud	1
Aansluiten	3
Plaatsing	3
Bevestiging en verwijderen: DIN-rail	3
Simkaart	5
Antenne	5
Voeding	6
Reset toets	6
RS-232	6
Ethernet	6
2g/3g Verbinding	7
SV-prog installeren	8
DTU-204 in server- of cliëntmode	10
Cliëntmode	10
Modem emulatie (RS-232 aangesloten)	10
Transparant (RS-232 aangesloten)	10
Autologon (RS-232 aangesloten)	10
Servermode	10
Transparant (RS-232 aangesloten)	11
Modem emulatie(RS-232 aangesloten)	11
Configureren	12
Basis configuratie laden	13
Controleer access point name (APN)	14
Instellen poort nummer bij 'Servermode'	14
Instellen IP adres en poortnummer bij 'Cliëntmode'	15
Bijlagen	16
Led status indicatie	16





Datum : 09-10-17 Pagina : 2 (17) Van : MCK







Datum : 09-10-17 Pagina : 3 (17) Van : MCK

## Aansluiten

### Plaatsing

Plaats de DTU-204 buiten de invloed van direct zonlicht of andere warmtebronnen. Kies de plaats van montage zodanig, dat vocht het toestel niet kan binnendringen. De DTU-204 kan zonder schroeven gemonteerd worden op TS35 rail. De toegestane omgevingstemperatuur voor de elektronica ligt tussen -20°C en +55 °C.

De interne GSM/ 3g module van de DTU-204 heeft een hoger zendvermogen dan een standaard mobiele telefoon. Dit kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot beïnvloeding van het functioneren van omringende elektronische apparatuur. De effecten zijn afhankelijk van de afstand tussen antenne en omringende apparatuur.

#### Bevestiging en verwijderen: DIN-rail

Voordat de DTU-204 aangesloten wordt dient deze bevestigd te worden op een DIN-rail.





Zet de DTU-204 schuin op de DIN-rail [1]. Het is van belang dat de DIN-rail clip van de DTU-204 om de topzijde van de DIN-rail heen geplaatst is.





Datum : 09-10-17 Pagina : 4 (17) Van : MCK



• Klik de DTU-204 vast door deze te kantelen [2]. Controleer vervolgens of deze goed vast zit.

Het verwijderen van de DTU-204 van een DIN-rail gaat als volgt:



• Plaats een schroevendraaier op de onderzijde van de DIN-rail clip [3]. Gebruik deze vervolgens als hefboom, na ca. 3 mm kan de DTU-204 gekanteld worden om deze los te krijgen van de DIN-rail





Datum : 09-10-17 Pagina : 5 (17) Van : MCK

#### Simkaart

Het formaat simkaart wat in de slede geplaatst dient te worden is het mini simkaart formaat.

Indien de simkaart een PIN-code bevat zal deze eerst verwijderd moeten worden.

De vereiste simkaart plaatst u als volgt:

- Schakel de DTU-204 uit door de voedingsspanning eraf te halen druk vervolgens de reset toets 8 seconde in om de melder uit te schakelen.
- De simkaart houder wordt toegankelijk door met behulp van een puntig voorwerp het naastgelegen knopje in te drukken, de houder wordt dan naar buiten geschoven.
- Plaats de simkaart in de houder en schuif deze weer terug in de DTU-204.
- Schakel de DTU-204 aan door de voedingsspanning er weer op te zetten.



Voor het plaatsen van de simkaart dient de DTU-204 volledig te zijn uitgeschakeld. Het plaatsen of verwijderen van de simkaart bij een ingeschakelde DTU-204, kan tot schade leiden aan de desbetreffende simkaart.



Het gebruik van een "Prepaid" simkaart is voor melddoeleinden sterk af te raden. Het mobiele netwerk voorziet niet in het automatisch opvragen van het beltegoed, zodat opraken ervan ongemerkt zal leiden tot het stagneren van uitgaande meldingen!



Voor gebruik van DTU-204 servermode dient de DTU-204 altijd een simkaart / abonnement met statisch IP adres te bevatten! Raadpleeg hiervoor uw telecom aanbieder.

#### Antenne

Sluit de antennekabel aan op de antenneaansluiting van de DTU-204. De antenne met bijbehorende kabel is verkrijgbaar bij Xylem. Voor een beter bereik met de antenne dient deze op een zo hoog mogelijk punt te worden bevestigd.



Controleer na plaatsing altijd de veldsterkte van het antennesignaal (Max. is 5 knipperpulsen van de gele "**network**" LED). Wijzigingen in de signaalsterkte worden altijd zeer traag gemeld (na ± 30 seconden), houd hier rekening mee indien bijvoorbeeld de antenne wordt verplaatst.





Datum : 09-10-17 Pagina : 6 (17) Van : MCK

#### Voeding

Sluit de DTU-204 aan op een gelijkspanningsvoeding van 12 tot 37.5Vdc (minimaal 8,5W) of een transformator van 24Vac (minimaal 18VA). De voedingsingang van de DTU-204 is **niet galvanisch gescheiden** van de overige aansluitingen. De GND-aansluiting van de voedingsconnector is intern rechtstreeks verbonden is met de GND-aansluiting van de ingangsconnector en de COM-poort.



Indien de DTU-204 wordt aangesloten op een applicatie (procesregelaar, PLC, computer, actieve opnemer, enz.) zonder galvanische scheiding en de DTU-204 is aangesloten op dezelfde voeding, dan ontstaat er een reële kans op aardlussen en/of kortsluiting van deze voeding!



Let op de juiste polariteit plus (+) en min (-) bij het monteren van het aansluitblokje aan de voedingskabel.

#### Reset toets

De reset toets heeft vier functies, allereerst wordt de reset toets gebruikt om de alarmering af te breken. Door deze kort in te drukken worden de lopende melding afgerond en de sms'jes die nog verstuurd moeten worden zullen niet worden verstuurd.

Een tweede functie van de reset toets is het herstarten van de DTU-204. De DTU-204 kan herstart worden door deze toets 8 seconden achtereenvolgend ingedrukt te houden. Dit gebeurt alleen als er een voeding is aangesloten. Indien er geen voeding is aangesloten fungeert de reset toets als uit knop. Door de toets 8 seconden achtereenvolgend ingedrukt te houden zal de DTU-204 uit gaan.

Bij het niet kunnen bereiken van de DTU-204 is de 4e functionaliteit nuttig. Door de reset knop 3 seconden in te drukken, 3 seconden los te laten en deze handeling 3 keer te doen reset de DHCP instelling. Dit zorgt ervoor dat de DTU-204 weer te benaderen is via ethernet.

#### RS-232

Een poort voor een seriële connectie met randapparatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de APP700 die via de DTU-204 zal gaan communiceren met een externe server applicatie Aquaview++ (SCADA).

Voor RS-232 kan de modem zodanig ingesteld worden dat een directe verbinding geëmuleerd wordt.

#### Ethernet

De ethernet aansluiting kan worden gebruikt voor het programmeren van de DTU-204





Datum : 09-10-17 Pagina : 7 (17) Van : MCK

#### 2g/3g Verbinding

Om de DTU-204 te gebruiken met een 2g/3g verbinding dient er een simkaart met internetabonnement in de DTU-204 geplaatst te worden. Hierbij is het belangrijk dat de juiste APN, APN gebruiker, en APN wachtwoord worden ingevoerd anders kan de DTU-204 geen connectie maken. Dit kan ingevoerd worden in SV-prog bij het venster 2g/3g



De DTU-204 geeft geen melding als er iets fout gaat met de APN. Voor meer informatie over de APN dient u contact op te nemen met uw provider.





Datum : 09-10-17 Pagina : 8 (17) Van : MCK

### **SV-prog installeren**

Voor het instellen van de DTU-204 wordt het programma SV-prog gebruikt. Het programma is gratis te downloaden van de website van Xylem (www.aquaview.nl). Alle instellingen worden in het interne flashgeheugen opgeslagen. Het is dan ook <u>niet</u> mogelijk om de instellingen op de simkaart op te slaan! Voordat u het programma SV-Prog kunt gebruiken, dient het programma op uw PC te worden geïnstalleerd. Volg de aanwijzingen die tijdens dit installatieproces op uw scherm verschijnen. Start, zodra het installatieproces is voltooid, het programma d.m.v. de snelkoppeling of via het programmamenu van MS Windows. Sluit de DTU-204 aan op een voedingsbron en maak verbinding tussen de DTU-204 en PC via de meegeleverde ethernet kabelset. De DTU-204 kan op het lokale netwerk worden aangesloten of rechtstreeks met de PC verbonden worden. Zodra de DTU-204 is ingeschakeld, zal de tool deze na enkele seconden in het overzicht tonen en kan de DTU-204 geconfigureerd worden door deze aan te klikken. Door op melders zoeken te drukken zal SV-prog alle benaderbare melders weergeven.

	Taalkeuz	e voor Setup	
	1	Selecteer de taal welke Setup gebruikt tijdens de installatie:	
		Nederlands	
		OK Annuleren	
Se	tup - SV-Prog		X
Kie	e <b>s de doelma</b> Waar moet S <sup>1</sup>	-Prog geïnstalleerd worden?	
	) Setup	zal SV-Prog in de volgende map installeren.	







Datum : 09-10-17 Pagina : 9 (17) Van : MCK



Na het opstarten gaat het programma SV-prog tool direct op het netwerk zoeken naar een DTU-204







Datum : 09-10-17 Pagina : 10 (17) Van : MCK

### DTU-204 in server- of cliëntmode

#### Cliëntmode

In deze mode ligt het initiatief van het tot stand brengen van een internet verbinding (met een server) lokaal, bij de Cliënt. Afhankelijk van de configuratie kan de verbindingsopbouw geïnitieerd worden als er data klaar staat, een ATD commando wordt gegeven, of kan het altijd online zijn via autologon. Wanneer de DTU-204 in de cliënt mode staat, zijn de volgende instellingen mogelijk:

Modem emulatie (RS-232 aangesloten)

De optie modem emulatie gebruiken wij niet meer.

#### Transparant (RS-232 aangesloten)

Transparantmode voor RS-232 is instelbaar wanneer je niet voor modem emulatie gekozen hebt. Op het moment dat er data wordt verstuurd naar de seriële/ethernet poort, wordt een verbinding opgebouwd met de server. Data die nu naar de seriële poort wordt gestuurd, wordt gebufferd (maximaal 50 karakters) en verzonden op het moment dat de verbinding gereed is. Statusveranderingen van de contactingangen kunnen ook in deze mode gemeld worden.

#### Autologon (RS-232 aangesloten)

Autologon mode voor RS-232 is instelbaar wanneer je niet voor modem emulatie gekozen hebt. Na opstarten zal de DTU-204 direct op eigen initiatief een verbinding met de server gaan opzetten. Mocht de verbinding worden verbroken, dan wordt getracht dit direct weer te herstellen. Afhankelijk van de DTR-instelling (&D0 of &D1/&D2) is het ook mogelijk om de verbinding met DTR aan te sturen. Dit betekent dat de DTU-204 wacht met verbinden als DTR niet aanwezig is. Zodra DTR verschijnt wordt de verbinding alsnog opgebouwd. Als DTR wegvalt zal de verbinding ook worden verbroken. Met DCD kan men controleren of de 3g verbinding gelukt is. Er kan ook eventueel een startstring ingesteld worden. Deze string wordt naar de server verstuurd op het moment dat de verbinding gereed is. Wanneer de DTU-204 verbonden is via het mobiele netwerk wordt de verbinding tijdelijk onderbroken, wanneer er een alarm is, om één of meerdere sms'jes te versturen.

#### Servermode

In deze mode ligt het initiatief van het tot stand brengen van een internet verbinding bij de externe server applicatie.



Dit is bij 2g/3g alleen mogelijk wanneer een simkaart / abonnement gebruikt wordt met een vast IP adres en als er correcte APN gegevens zijn ingevuld. Indien er geen verbinding gemaakt kan worden is het van belang nogmaals de APN gegevens te controleren.





Datum : 09-10-17 Pagina : 11 (17) Van : MCK

In server mode zijn de volgende instellingen mogelijk:

#### Transparant (RS-232 aangesloten)

Wanneer een apparaat via RS-232 verbonden is met de DTU-204 en modem emulatie uitgeschakeld is, dan is de servermode verbindingsopbouw transparant. De serverapplicatie kan het initiatief nemen om een verbinding op te bouwen en is transparant zodra de lokale en externe verbinding tot stand zijn gebracht. In deze mode wordt dus geen modem geëmuleerd, maar gaat de verbinding direct transparant. Ook in deze mode kan een instelbare startstring verstuurd worden om de server applicatie (SCADA) te laten weten dat de PLC gereed is. Tevens kunnen in deze mode statusveranderingen van de contactingangen worden gemeld.

Modem emulatie(RS-232 aangesloten)

De optie modem emulatie gebruiken wij niet meer.





Datum : 09-10-17 Pagina : 12 (17) Van : MCK

# Configureren

Sluit de DTU-204 aan op de computer voorzien van de programmeer tool 'SV-Prog tool'

Start het programma 'SV-Prog tool' op en selecteer het modem.

SV-Prog Tool		Instant Man	ad Red		_ 0 <mark>_ x</mark>
SV-Prog		SV Melde	ers		=-
		Overzich	t		C Melders zoeken
1 melders gevonden in h	het netwerk				
Naam 🐱	Туре	Serlenummer	IP adres	Mac adres	
X52	SVM2000	R TTIHONE	108/254/2122	00111004210235	>
SV-Prog Tool		Reading To D A subscription	Boost Res.		
😴 SV-Prog		X52 - SVM2	000R		<b>=</b> •
< Terug naar het overzicht		Actuele sta	itus		
Model SVM2000P			Actuele status		
Status SVM2000R		• Ethernet	<ul> <li>GSM &amp; mobiele data (2G/3G)</li> </ul>	O SIM	
Bellijsten		<ul> <li>Server verbinding</li> </ul>	<ul> <li>Ingang configuratie</li> </ul>	<ul> <li>Bellijst configuratie</li> </ul>	
Mac adres 00:21:9D:A2	2:02:D3	1. Ingang 1	2. Ingang 2		
IO Software versi SV-1.4.1	ie	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Modern X52A	ial	Rust	Rust		
Ethernet IP ad 169.254.212	dres 2.3	Ingang - digitaal contact	Ingang - digitaal contact		
IMEI nummer 3570420608	313442				
Provider NL KPN (3G)	)				
IP adres GSM 10.1.42.112					
Antenne nivea Goed	au				
💲 SV-Prog Too	d				
Bestand Co	nfiguratie Help				
Instellinger	n exporteren				
Instellinger	n importeren				
Afsluiten					
	Model				
Status	SVM2000R				
	Serienummer				
Belliisten	07380052				
Denijsten	Mac adres				
,	10121100.4210101				
10	0.0				

Ga naar bestand en kies 'Instellingen importeren'





Datum : 09-10-17 Pagina : 13 (17) Van : MCK

🗧 🕞 🗢 📕 🕨 Marakan 🕴 Carbandanan 🖛	Deleting.	N + 08084	<b>▼</b> 47	Search DTU204	م
Organize   New folder					0
Concernation	•	Ontwikk along is brang DTU204		Arrange by: Fold	ler 🔻
🕹 Mania References		Name		Date modified	Туре
A Coloridation		basisconfig_servermode.svs		30-8-2017 17:10	SVS File
🐣 Fisheren		<ul> <li>emptications</li> </ul>		6-3-2017 8:30	SVS Fil
S. Salaramian	=	head and		21-2-2017 17:26	SVS Fil
<u>, 1997</u>		halantipan		21-2-2017 17:21	SVS Fil
. B. Yiminon					
k Computer					
🦢 Local Disk (C:)					
I DATA (D:)					
	~	•			,
File name: basisconfig_ser	rvermode.s	'S	▼ Be	standen (*.svs)	•

#### Basis configuratie laden

Kies '**basisconfig\_servermode.svs'** voor <u>server</u>mode. Hierbij is het modem de server en heeft dus een vast IP adres nodig, hierbij maakt het SCADA systeem de verbinding naar het modem. Wij gebruiken hiervoor simkaarten van M2M.

Kies '**basisconfig\_clientmode.svs**' voor <u>cliënt</u>mode. Hierbij is het modem de cliënt en maakt het modem de verbinding naar het SCADA systeem (server)





Datum : 09-10-17 Pagina : 14 (17) Van : MCK

#### Controleer access point name (APN)

Klik op 'Systeem' en hierna op 'GSM & mobile data' en controleer of de APN klopt met wat u heeft door gekregen. Bij simkaarten van M2M is de APN m2m.services en wordt er geen gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Bij andere providers kan het nodig zijn ook een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.



#### Instellen poort nummer bij 'Servermode'

Klik op 'Modem' en hierna op 'Servermode' controleer of de juiste poort ingesteld staat bij 'Luisteren op poort voor remote server'. Indien het poort nummer niet juist is kunt u deze

veran	deren door op de knop	🖌 Wijzigen	te klikken.			
😴 SV-Prog		Se	rvermode - SVM2000R			=-
< Terug naar h	et overzicht		Modem instellingen			
ft Status	Modern configuratie Hoe wordt de SVM ingezet		Lokaal	Servermode	Extern	🖍 Wijzigen
Bellijsten	RS232 Algemene RS232 instellingen	(PLC e.d.)	R5232	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	X 2030	Remote (SCADA.e.d.)
••	Servermode  Servermode instellingen	4		Servermode		
Accent	Geavanceerde verbinding instellingen Connectie string & time-outs	Luisteren op poort voor remote serv Poort van de SVM waar de externe serv	<mark>er</mark> ver (SCADA) mee verbindt.			4002
₽		Whitelist IP adres 1 Toegestaan IP adres wat met de melder	r mag communiceren.			Uitgeschakeld
Systeem		Whitelist IP adres 2 Toegestaan IP adres wat met de melder	r mag communiceren.			Uitgeschakeld





Datum : 09-10-17 Pagina : 15 (17) Van : MCK

### Instellen IP adres en poortnummer bij 'Cliëntmode'

Klik op 'Modem' en hierna op 'Cliëntmode' controleer of het IP adres en poortnummer bij 'Verbinden naar' goed staan ingesteld.

😴 SV-Prog				Clientmode - SVM2000F	R		= -
< Terug naar he	t overzicht			Modem instellingen			
ft Status	Modem configuratie Hoe wordt de SVM ingezet			Lokaal	Clientmode	Extern	🖍 Wijzigen
Bellijsten	RS232 Algemene RS232 instellingen		(PLC e.d.)	•	- States	Å 2016	(SCADA e.d.)
	Clientmode Clientmode Instellingen	>			Citerinioue		
	Geavanceerde verbinding instellingen Connectie string & time-outs		Verbinden naar IP adres en poort van de e	externe server (Scada).			1.2.3.4:50001
<b>\$</b> Systeem			Alarmen sturen naar ext Stuur alarmen naar extern	lerne server inschakelen he server (bijvoorbeeld SCADA systeem). Stel per i	ngang en voor de netstoring in of een	alarm naar de server moet worden gestuurd. Ga hiervoor naar h	Uitgeschakeld net IO tabblad.
Indier	het IP adres of poo /ijzigen te klikken.	ort i	nummer r	niet juist is kunt i	u deze verai	nderen door op de k	nop
Verbinden	naar poort van de externe server (Scada).					1.2.3.4 IP adres van de SCADA server (AQV++)	: 50001 対 Poort nummer
Veranc	er hier eventueel het IP	adre	es en poort i	nummer.			
		De	instellingen zijn aangepast,	de melder dient herstart te worden om de wijzig	en door te voeren 🛛 📿 Nu herstarte	n	

Indien er wijzigingen zijn gemaakt moet de DTU-204 opnieuw opgestart worden dit kan u doen door op CNu herstarten te klikken.





Datum : 09-10-17 Pagina : 16 (17) Van : MCK

# Bijlagen

#### Led status indicatie

Aantal keer knipperen error (rood)				
1x	Probleem met GSM module			
2x	Geen simkaart gedetecteerd			
3x	Verkeerde pincode			
4x	PUK-code noodzakelijk			
5x	Netspanning storing			
6x	Geen SMS centrale nummer / geen antenne niveau			
7x	Geen telefoon nummer gekoppeld aan ingang / 2g/3g verbinding kan niet opgezet worden/ Ethernet fout			
8x	Verbinding naar externe server kan niet opgezet worden.			

Aantal keer knipperen netwerk (oranje)

/ 10/110/110/01/1					
uit	Geen antenne				
constant	Verbonden met externe server				
1x	Antenne niveau 1% <> 20%				
2x	Antenne niveau 21% <> 40%				
3x	Antenne niveau 41% <> 60%				
4x	Antenne niveau 61% <> 80%				
5x	Antenne niveau 81% <> 100%				
1x lang	In geval van modememulatie, ring signaal.				
versneld	Opbouwen verbinding (cliënt mode)				





Datum : 09-10-17 Pagina : 17 (17) Van : MCK

Aantal keer knipperen on/busy (groen)				
DTU-204 is uitgeschakeld				
DTU-204 is ingeschakeld				
Bezig met opstarten / versturen bericht				
Ingang 1 actief				
Ingang 2 actief				
Ingang 3 actief				
Ingang 4 actief				
Ingang 5 actief				
Ingang 6 actief				
Ingang 7 actief				
Ingang 8 actief				